


VOGUE

V40


Cod.5.015.Rev.00

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT INFORMATION
FICHE PRODUIT
PRODUKTDATENBLATT



FIAM

cultura del vetro





Art. V40

Leggere la presente scheda attentamente prima dell'uso del prodotto e conservarla in futuro. La sicurezza del prodotto e degli utilizzatori del prodotto può essere compromessa se le istruzioni seguenti non sono seguite attentamente.

1 Descrizione del prodotto e destinazione d'uso

• Descrizione e composizione del prodotto

Il Portariviste VOGUE - Cod. Art. V40 è un Portariviste concepito per l'arredamento di interni, fabbricato in vetro float curvato. Il Portariviste VOGUE è stato prodotto negli stabilimenti di FIAM ITALIA SPA, siti in Via Ancona 1/B, 61010 Tavullia (PU), Italia - Tel: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432 - www.fiamitalia.it

• Destinazione d'uso

L'articolo denominato VOGUE è stato progettato e costruito per svolgere funzioni di Portariviste per l'arredamento di interni e, pertanto, deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per tali funzioni. Per una migliore comprensione della destinazione d'uso del prodotto, La preghiamo di consultare la sezione **"2) ISTRUZIONI DI SICUREZZA"**.

2 Istruzioni di sicurezza

Al fine di garantire la massima sicurezza nell'uso del nostro prodotto, Le raccomandiamo di attenersi alle seguenti istruzioni di sicurezza. Nel caso in cui abbia dubbi oppure abbia bisogno di ulteriori informazioni circa l'utilizzo del prodotto, La preghiamo di contattarci ai numeri telefonici indicati su questo documento.

• Trasporto e stoccaggio del Portariviste VOGUE dotato dell'imballo originale

Il Portariviste VOGUE, dotato dell'imballo originale, deve essere trasportato con massima cautela evitando urti, scossoni e colpi e deve essere stoccato in ambienti chiusi e asciutti.

Posizionare il Portariviste VOGUE, dotato dell'imballo originale, in posizione orizzontale. Le frecce riportate sulle etichette applicate sull'imballo devono presentarsi verticali e dirette verso l'alto.

Non appoggiare sull'imballo originale pesi o carichi superiori a 20 Kg. In quanto il superamento di questo peso può portare alla rottura dell'articolo.

Il Portariviste VOGUE, dotato dell'imballo originale, ha un peso di circa 7 kg.

Esso, pertanto, va posizionato su superfici in grado di sostenerne il peso.

• Rimozione dell'imballaggio - montaggio

Per rimuovere l'imballaggio originale del Portariviste VOGUE, si consiglia di seguire la seguente procedura.

a) Posizionare la cassa/gabbia d'imballaggio orizzontalmente. Le frecce riportate sulle etichette esterne devono presentarsi verticali e dirette verso l'alto.

b) Aprire la cassa/gabbia d'imballaggio e rimuovere i fogli di polistirolo. Evitare di usare martelli, seghe, taglierini e altri utensili che possono danneggiare l'integrità del Portariviste VOGUE.

c) Estrarre il Portariviste VOGUE dal suo imballo. Utilizzare guanti che assicurino una buona presa sul vetro float.

2 Istruzioni di sicurezza

• Utilizzo corretto

Una volta rimosso l'imballo originale, il Portariviste VOGUE deve essere posizionato su di una superficie perfettamente piana. Tutte le basi di appoggio del Portariviste VOGUE devono aderire perfettamente alla superficie sulla quale viene posizionato, in caso contrario, la stabilità del Portariviste VOGUE potrebbe risultare compromessa e causare una situazione di pericolosa instabilità. La distribuzione di pesi, oggetti e carichi sulla superficie del piano del Portariviste VOGUE deve essere omogenea e bilanciata al fine di garantire la stabilità e la sicurezza. L'applicazione o la distribuzione non omogenea o non bilanciata di pesi, oggetti e carichi sulla superficie del piano del Portariviste VOGUE può comprometterne la stabilità e, pertanto, la sicurezza. È opportuno evitare di appoggiare sulla superficie del Portariviste VOGUE oggetti fragranti oppure in grado di deteriorare il vetro (quali, ad esempio, prodotti chimici contenenti acido fluoridrico). Qualora, tuttavia, tali oggetti vengano appoggiati sulla superficie del Portariviste VOGUE La preghiamo di prendere cautele adeguate per evitare che il vetro float possa essere danneggiato. In particolare è opportuno che gli oggetti fragranti siano posizionati sulla superficie del Portariviste VOGUE frapponendo fra la superficie in vetro float e l'oggetto fragrante un tappetino di materiale isolante (quale, ad esempio, gomma, sughero, plastica o cuoio) sufficientemente spesso da attutire eventuali colpi. Gli oggetti in grado di deteriorare il vetro float (quali, ad esempio, prodotti chimici contenenti acido fluoridrico) devono essere assolutamente evitati.

• Avvertenze - Utilizzo non corretto e utilizzo sconsigliato

Di seguito sono riportate una serie di avvertenze e di esempi di modalità di utilizzo o di comportamenti non corretti o sconsigliati che sono in grado di pregiudicare la sicurezza del Portariviste VOGUE. L'elencazione delle avvertenze e delle modalità di utilizzo o dei comportamenti non corretti o sconsigliati, sotto riportata, costituisce una mera esemplificazione e non esaurisce i casi di utilizzo non corretto o sconsigliato del Portariviste VOGUE, i quali devono essere valutati di volta in volta.

Non sedersi, non appoggiarsi e non salire sulla superficie in vetro float del Portariviste VOGUE.

Non usare la superficie in vetro float del Portariviste VOGUE come tagliere.

Non colpire o urtare il Portariviste VOGUE con martelli e con oggetti e materiali appuntiti, contundenti o fragranti.

Non utilizzare detergenti in polvere o detergenti contenenti abrasivi per la pulizia del Portariviste VOGUE, in quanto potrebbero graffiare il vetro float.

Non utilizzare il Portariviste VOGUE per compiere lavori di bricolage o "fai da te", di riparazione di apparecchiature meccaniche, elettriche o elettroniche.

In normali condizioni d'uso non inclinare il prodotto più di 10°. Qualsiasi inclinazione con angolazione superiore potrebbe compromettere la stabilità del Portariviste VOGUE.

Non porre a diretto contatto con la superficie del Portariviste VOGUE oggetti aventi una temperatura inferiore a -30°C (come, ad esempio, prodotti estratti dal congelatore) oppure aventi una temperatura superiore a +30°C (come, ad esempio, prodotti estratti dal forno), in quanto l'esposizione della superficie del Portariviste VOGUE a tali sollecitazioni può causare il danneggiamento del vetro float rendendolo meno resistente e, pertanto, meno sicuro.

Non esporre il Portariviste VOGUE a fonti di calore intenso (quali ad esempio: stufe o forni), in quanto l'esposizione del prodotto a tali sollecitazioni può causare il danneggiamento del vetro float rendendolo meno resistente e, pertanto, meno sicuro.

Non esporre il Portariviste VOGUE a temperature inferiori a -10°C o agli agenti atmosferici, in quanto l'esposizione del prodotto a tali temperature o a tali agenti atmosferici può causare il danneggiamento del vetro float rendendolo meno resistente e, pertanto, meno sicuro.

Consigliamo di posizionare il Portariviste VOGUE in un luogo lontano da oggetti (quali, ad esempio, attaccapanni, soprammobili) che possano cadere inavvertitamente sulla superficie del prodotto.

• Spostamenti

Al fine di garantire la massima sicurezza nella fase di spostamento del Portariviste VOGUE Le consigliamo di seguire le seguenti istruzioni:

Agire sempre utilizzando guanti che assicurino una buona presa sul vetro float.

3 Pulizia e manutenzione

• Pulizia

Alcuni prodotti per la pulizia della casa e dell'arredamento possono danneggiare il vetro float, di cui è composto il Portariviste VOGUE.

Al fine di conservare integro il vetro float, di cui è composto il Portariviste VOGUE, Le consigliamo di mantenerlo pulito solo ed esclusivamente con un panno di stoffa o di pelle bagnato con acqua e sapone liquido, se necessario.

Le consigliamo di non utilizzare detergenti in polvere o detergenti contenenti abrasivi per la pulizia del Portariviste VOGUE, in quanto potrebbero graffiare il vetro float.

• Manutenzione

Il Portariviste VOGUE deve essere oggetto di manutenzione al fine di garantirne la perfetta funzionalità e sicurezza. Se il Portariviste VOGUE o una parte di esso risulta scheggiata o rotta, consultare il produttore o il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto al fine di ottenere le specifiche tecniche e di forma del Portariviste VOGUE stesso o della parte danneggiata, avendo cura di indicare il codice identificativo nonché la sigla alfabetica riportata nel marchio indelebile impressa sull'elemento curvo.

4 Esenzione di responsabilità

L'azienda declina ogni responsabilità per usi impropri del Portariviste VOGUE e/o per mancata osservanza di quanto contenuto nella presente scheda tecnica, che possono causare danni a persone e/o a cose.

5 Caratteristiche tecniche

Materiali

Struttura:

Vetro float curvato,
spessore 10 mm

Piedini:

Acciaio inox

Il prodotto è stato realizzato con vetro riciclabile al 100%.



Qualsiasi carico di peso superiore a quello sopra indicato può compromettere la stabilità e/o sicurezza del prodotto e/o causarne la rottura.



VOGUE Magazine rack

Art. V40

Read this information carefully before using the product and keep it for future reference. Failure to comply carefully with the instructions which follow may put the safety of the product and its users at risk.

1 Product description and intended use

• Product description and composition

The VOGUE Magazine rack - Art. Code V40 is a Magazine rack intended as an item of indoor furniture. It is manufactured from curved float plate glass. The VOGUE Magazine rack was produced at the FIAM ITALIA SPA factory at Via Ancona 1/B, 61010 Tavullia (PU), Italy - Tel: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432 - www.fiamitalia.it

• Intended use

The article known as VOGUE is designed and built to serve as a Magazine rack for indoor use and must therefore be used only for this purpose and no other.

For more information about the product's intended use please refer to section "2) SAFETY INSTRUCTIONS".

2 Safety instructions

To ensure that our product is used in the conditions of the utmost safety, we urge you to comply with the safety instructions provided below. If in doubt or if you require further information concerning the use of the product, please contact us on the telephone numbers stated in this document.

• Transporting and storing the VOGUE Magazine rack in the original packaging

The VOGUE Magazine rack, in its original packaging, must be transported taking the greatest care to prevent knocks and shaking. It must be stored indoors in a dry place.

Place the VOGUE Magazine rack in the original packaging, in the horizontal position. The arrows on the label on the packaging must be vertical and pointing upward.

Never place weights or loads in excess of 20 Kg on the original packaging, since exceeding this weight may cause the breakage of the article.

The VOGUE Magazine rack in the original packaging weighs about 7 kg.

It must therefore be placed on surfaces capable of supporting its weight.

• Removing the packaging - assembly

To remove the original packaging of the VOGUE Magazine rack, proceed as follows.

- a) Place the packaging crate horizontal. The arrows on the labels on the outside must be vertical and pointing upward.
- b) Open the packaging crate and remove the sheets of polystyrene. Do not use hammers, saws, cutters or other tools which may damage the VOGUE Magazine rack.
- c) Remove the VOGUE Magazine rack from its packaging. Wear gloves which assure a good grip on the float glass.

2 Safety instructions

• Intended Use

Once removed from its original packaging, the VOGUE Magazine rack must be placed on a perfectly flat surface.

All the VOGUE Magazine rack's supporting bases must be resting firmly on the surfaces on which it is placed; otherwise, the VOGUE Magazine rack may lose stability, making it hazardously unstable. Weights, objects and loads must be evenly distributed across the surfaces of the VOGUE Magazine rack and well balanced in order to ensure stability and safety. Unevenly placed or unbalanced weights, objects and loads on the surfaces of the VOGUE Magazine rack may reduce its stability and thus its safety. Sharp items or anything which may damage the glass (such as chemical products containing hydrofluoric acid) should not be placed on the surface of the VOGUE Magazine rack. If objects of this kind are placed on the surface of the VOGUE Magazine rack in spite of this warning, you are urged to take adequate precautions to prevent damage to the float glass.

When placing sharp objects on the surface of the VOGUE Magazine rack, a mat of insulating material (such as rubber, cork, plastic or leather) thick enough to dampen any impacts should be placed between the float glass surface and the sharp objects. Never place items which may damage the float glass (such as chemical products containing hydrofluoric acid) on the surface.

• Warnings - Incorrect use and Non-recommended use

Below, we provide a series of warnings and examples of incorrect uses or procedures which reduce the safety of the VOGUE Magazine rack.

The series of warnings and incorrect uses or procedures provided below is purely guideline and does not cover all the possible circumstances for incorrect or non-recommended uses of the VOGUE Magazine rack, which must be evaluated on each occasion.

Do not sit, lean or stand upon the float glass surface of the VOGUE Magazine rack.

Do not use the float glass surface of the VOGUE Magazine rack as a chopping surface.

Do not strike the VOGUE Magazine rack with hammers or pointed items which may crack or shatter the glass.

Do not use powder detergents or detergents containing abrasives for cleaning the VOGUE Magazine rack, since they may damage the float glass.

Do not use the VOGUE Magazine rack for DIY work or for mechanical, electrical or electronic repairs.

In normal conditions of use, do not tilt the product by more than 10°. Any higher angles might reduce the stability of the VOGUE Magazine rack.

Never place items at temperatures below -30°C (such as items just taken out of the freezer), or with temperatures above +30°C (such as foods just removed from the oven) on the VOGUE Magazine rack; exposing the surface to stresses of this kind may damage the glass, reducing its strength and thus its safety level.

Never expose the VOGUE Magazine rack to intense heat sources (such as stoves or ovens); exposing the table to stresses of this kind may damage the float glass, reducing its strength and thus its safety level. Do not expose the VOGUE Table to temperatures below -10°C or weather; exposure of this kind may damage the glass, reducing its strength and thus its safety level. The VOGUE Magazine rack should be placed well away from items such as coat racks or ornaments which may accidentally fall onto its surface.

• Moving the Magazine rack

To ensure that the VOGUE Magazine rack is moved in the conditions of the utmost safety, we urge you to comply with the instructions provided below:

The Magazine rack must always be handled wearing gloves which assure a good grip on the float glass.

3 Cleaning and care

• Cleaning

Some household and furniture cleaning products may damage the float glass from which the VOGUE Magazine rack is made. When cleaning the glass of the VOGUE Magazine rack, use a damp cloth or leather with washing up liquid or soft soap if necessary. Do not use powder detergents or detergents containing abrasives for cleaning the VOGUE Magazine rack, since they may scratch the float glass.

• Care

The VOGUE Magazine rack requires regular care to keep it in peak condition and ensure safety.

If the VOGUE Magazine rack or any part of it is chipped or broken, contact the producer or the sales outlet where the product was purchased for the technical and shape specifications of the VOGUE Magazine rack or the damaged part, remembering to quote the identification code and the letter code embossed on the curved element.

4 Disclaimer

The manufacturer refuses all liability for improper uses of the VOGUE Magazine rack and/or for failure to comply with the contents of this technical information resulting in injury and/or damage.

5 Technical specifications

Materials

Structure:

Curved float glass,
10 mm thick

Feet:

Stainless steel

The product is made with glass recyclable to 100%.



Any load heavier than stated above may reduce the table's stability and/or safety and/or cause breakage.



Art. V40

Lire attentivement la présente fiche avant d'utiliser le produit et la conserver pour d'ultérieures consultations. La sécurité du produit et des utilisateurs du produit peut être compromise si les instructions décrites ci-après ne sont pas suivies attentivement.

1 Description du produit et destination d'emploi

• Description et composition du produit

Le Porte-revues VOGUE - Code Art. V40, est une Porte-revues conçu pour l'ameublement d'intérieurs et fabriqué en verre flotté bombé. Le Porte-revues VOGUE a été fabriqué dans les établissements de FIAM ITALIA SPA situés en Via Ancona 1/B, 61010 Tavullia (PU), Italie - Tél: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432 - www.fiamitalia.it

• Destination d'emploi

L'article dénommé VOGUE a été conçu et construit pour servir de Porte-revues pour l'ameublement d'intérieurs; par conséquent, il doit être utilisé uniquement à cette fin. Pour une meilleure compréhension de la destination d'emploi du produit, consulter la section "**2) INSTRUCTIONS DE SECURITE**".

2 Instructions de sécurité

En vue de garantir la sécurité maximum durant l'emploi de notre produit, nous vous recommandons de suivre les instructions de sécurité suivantes.

En cas de doute ou pour toute autre information concernant l'utilisation du produit, nous vous invitons à nous contacter aux numéros de téléphone indiqués ci-après.

• Transport et stockage du Porte-revues VOGUE avec l'emballage original

Le Porte-revues VOGUE, avec son emballage original, doit être transporté avec le plus grand soin, en évitant heurts, secousses et coups, et doit être stocké dans des lieux clos et secs.

Positionner le Porte-revues VOGUE, avec l'emballage original, à l'horizontale. Les flèches sur les étiquettes appliquées sur l'emballage doivent se présenter à la verticale et être dirigées vers le haut.

Ne pas poser sur l'emballage original des poids ou charges supérieurs à 20 kg. Le dépassement de cette limite peut provoquer la rupture de l'article.

Le Porte-revues VOGUE, doté de l'emballage original, a un poids d'environ 7 kg.

Il doit donc être positionné sur des surfaces en mesure de supporter un tel poids.

• Retrait de l'emballage - montage

Pour enlever l'emballage original du Porte-revues VOGUE, il est conseillé de suivre la procédure suivante:

- a) Positionner la caisse d'emballage à l'horizontale. Les flèches sur les étiquettes externes doivent être à la verticale et dirigées vers le haut.
- b) Ouvrir la caisse d'emballage et enlever les feuilles de polystyrène. Eviter d'utiliser des marteaux, scies, cutters et autres outils pouvant endommager l'intégrité de la Porte-revues VOGUE.
- c) Oter le Porte-revues VOGUE de son emballage. Porter des gants qui garantissent une bonne prise sur le verre flotté.

2 Instructions de sécurité

• Utilisation correcte

Une fois l'emballage original enlevé, le Porte-revues VOGUE doit être positionné sur une surface parfaitement plane.

Toutes les bases d'appui du Porte-revues VOGUE doivent adhérer parfaitement à la surface sur laquelle le Porte-revues est positionné; dans le cas contraire, la stabilité du Porte-revues VOGUE pourrait être compromise, ce qui provoquerait une situation d'instabilité dangereuse.

La distribution de poids, d'objets et de charges sur la surface du Porte-revues VOGUE doit être homogène et équilibrée afin de garantir la stabilité et la sécurité. L'application ou la distribution non homogène ou non équilibrée de poids, d'objets et de charges sur la surface du Porte-revues VOGUE peut en compromettre la stabilité et donc la sécurité.

Eviter d'appuyer sur la surface du Porte-revues VOGUE des objets tranchants ou pouvant détériorer le verre (par exemple des produits chimiques contenant de l'acide fluorhydrique). Si toutefois ces objets sont posés sur la surface du Porte-revues VOGUE, prendre les mesures nécessaires pour éviter que le verre flotté soit endommagé.

En particulier, il est recommandé de positionner les objets tranchants sur la surface du Porte-revues VOGUE en intercalant entre la surface en verre flotté et l'objet tranchant un tapis en matériau isolant (par exemple caoutchouc, liège, plastique ou cuir) suffisamment épais pour amortir les chocs. Les objets susceptibles de détériorer le verre flotté (par exemple des produits chimiques contenant de l'acide fluorhydrique) doivent être absolument évités.

• Avertissements - Utilisation non correcte et utilisation déconseillée

Est décrite ci-après une série d'avertissements et d'exemples de modalités d'emploi ou de comportements non corrects ou déconseillés qui peuvent compromettre la sécurité du Porte-revues VOGUE.

La liste des avertissements et des modalités d'emploi ou des comportements non corrects ou déconseillés est fournie à titre d'exemple et n'illustre pas tous les cas d'utilisation non correcte ou déconseillée du Porte-revues VOGUE qui doivent être étudiés au cas par cas.

Ne pas s'asseoir, ne pas s'appuyer et ne pas monter sur la surface en verre flotté du Porte-revues VOGUE.

Ne pas utiliser la surface en verre flotté du Porte-revues VOGUE comme planche à découper.

Ne pas frapper ou heurter le Porte-revues VOGUE avec des marteaux et avec des objets pointus, contondants ou tranchants.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser de détersifs en poudre ou de détergents contenant des abrasifs pour le nettoyage du Porte-revues VOGUE, car ils pourraient rayer le verre flotté.

Ne pas utiliser le Porte-revues VOGUE pour faire du bricolage ou effectuer la réparation d'appareils mécaniques, électriques ou électroniques.

Dans des conditions d'utilisation normales, ne pas incliner le produit de plus de 10°. Toute inclinaison à un degré supérieur pourrait compromettre la stabilité du Porte-revues VOGUE.

Ne pas placer en contact direct la surface du Porte-revues VOGUE avec des objets ayant une température inférieure à -30°C (comme par exemple des produits extraits du congélateur) ou ayant une température supérieure à +30°C (comme par exemple des produits extraits du four) car l'exposition de la surface du Porte-revues VOGUE à de telles sollicitations peut causer l'endommagement du verre flotté et le rendre moins résistant et donc moins sûr.

Ne pas exposer le Porte-revues VOGUE à des sources de chaleur intense (par exemple poêles ou fours) car l'exposition du produit à de telles sollicitations peut endommager le verre flotté et le rendre moins résistant et donc moins sûr.

Ne pas exposer le Porte-revues VOGUE à des températures inférieures à -10°C ou aux agents atmosphériques car l'exposition du produit à ces températures ou agents atmosphériques peut endommager le verre flotté et le rendre moins résistant et donc moins sûr.

Nous conseillons de positionner le Porte-revues VOGUE loin d'objets (comme par exemple portemanteau, surmeubles) pouvant tomber accidentellement sur la surface du produit.

• Déplacements

Afin de garantir la sécurité maximum durant la phase de déplacement du Porte-revues VOGUE, nous vous conseillons de suivre les instructions suivantes:

Toujours porter des gants qui assurent une bonne prise sur le verre flotté.

3 Nettoyage et entretien

• Nettoyage

Certains produits pour le nettoyage de la maison et des meubles peuvent endommager le verre flotté dont est composé le Porte-revues VOGUE. Afin de maintenir dans un parfait état le verre flotté dont est composé le Porte-revues VOGUE, nous vous conseillons de le nettoyer uniquement avec un chiffon en tissu ou en cuir imbibé d'eau et de savon liquide, si nécessaire.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser de détersifs en poudre ou de détergents contenant des abrasifs pour le nettoyage du Porte-revues VOGUE, car ils pourraient rayer le verre flotté.

• Entretien

Le Porte-revues VOGUE doit faire l'objet d'un entretien afin de garantir un fonctionnement et une sécurité parfaits.

Si le Porte-revues VOGUE ou une partie du Porte-revues est ébréchée ou cassée, contacter le fabricant ou le point de vente où a été fait l'achat afin d'obtenir les spécifications techniques et de forme du Porte-revues VOGUE ou de la partie endommagée, en indiquant le code d'identification et le sigle alphabétique présent sur la marque indélébile imprimée sur l'élément courbe.

4 Exonération de responsabilité

La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du Porte-revues VOGUE et/ou en cas de non-respect des avertissements contenus dans la présente fiche qui peuvent causer des dommages à des personnes et/ou des object divers.

5 Caractéristiques techniques

Matériaux

Structure:

Verre flotté, bombé,
épaisseur 10 mm

Pieds:

Acier inox.

Le ploudit est réalisé avec verre 100% recyclable.



Toute charge de poids supérieure à la charge indiquée ci-dessus peut compromettre la stabilité et/ou la sécurité du produit et/ou en causer la rupture.



Art. V40

Lesen Sie bitte dieses Produktdatenblatt noch vor dem Auspacken des Tisches durch, und bewahren Sie es bitte sorgfältig auf. Bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann die Sicherheit von Produkt und Benutzer beeinträchtigt werden.

1 Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

• Beschreibung und Zusammensetzung des Produktes

Der Zeitungsständer VOGUE - Artikelcode V40 ist ein für die Inneneinrichtung bestimmter Zeitungsständer aus geformtem Floatglas. Der Zeitungsständer VOGUE wurde hergestellt in den Werken der Firma FIAM ITALIA SPA, Via Ancona 1/B, 61010 Tavullia (PU), Italien - Tel: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432 - www.fiamitalia.it

• Zweckbestimmung

Der Artikel mit der Bezeichnung VOGUE wurde als Zeitungsständer für die Inneneinrichtung entworfen und gebaut, und darf daher ausschließlich zu dieser Zweckbestimmung entsprechenden Funktionen verwendet werden. Für ein besseres Verständnis der Zweckbestimmung des Produktes bitten wir Sie, den Abschnitt **"2) SICHERHEITSRELEVANTE HINWEISE"** zu lesen.

2 Sicherheitsrelevante Hinweise

Um einen maximalen Sicherheitsstandard bei der Benutzung unseres Produktes gewährleisten zu können, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Hinweise genau zu beachten. Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, oder weitere Informationen zur Benutzung des Zeitungsständers benötigen, bitten wir Sie, sich unter den auf diesem Produktdatenblatt angegebenen Rufnummern mit uns in Verbindung zu setzen.

• Transport und Lagerung des Zeitungsständers VOGUE in der Originalverpackung

Der Zeitungsständer VOGUE muss in der Originalverpackung vorsichtig und ohne Stöße, Schläge oder Rütteln transportiert und in einem geschlossenen, trockenen Raum gelagert werden.

Den Zeitungsständer noch in der Originalverpackung waagrecht abstellen. Die Pfeile auf den außen angebrachten Klebeetiketten müssen senkrecht nach oben zeigen.

Stellen Sie auf der Verpackung keine Gegenstände ab, die mehr als 20 kg wiegen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Zeitungsständer VOGUE bricht.

Der Zeitungsständer VOGUE wiegt zusammen mit der Originalverpackung etwa 18 kg.

Stellen Sie die Packung daher nur auf einer Fläche ab, die dieses Gewicht auch aushält.

• Auspacken - Aufstellen

Packen Sie den Zeitungsständer am Besten wie folgt aus:

- Stellen Sie die Verpackung (Kiste o. ä.) waagrecht ab. Die Pfeile auf den außen angebrachten Klebeetiketten müssen senkrecht nach oben zeigen.
- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Polystyrolblätter heraus. Verwenden Sie keine Werkzeuge wie Hammer, Säge, Schneidmesser, usw., da Sie den Zeitungsständer damit beschädigen könnten.
- Ziehen Sie den Zeitungsständer VOGUE aus der Verpackung heraus. Benutzen Sie dabei griffige Handschuhe, damit Ihnen das Floatglas nicht aus den Händen rutschen kann.

2 Sicherheitsrelevante Hinweise

• Sachgerechte Benutzung

Nach dem Entfernen der Originalverpackung kann der Zeitungsständer VOGUE auf einer vollkommen waagrechten Fläche aufgestellt werden.

Alle Auflageflächen des Zeitungsständers müssen gut auf dem Boden aufliegen, damit der Zeitungsständer auch wirklich stabil steht, und nicht umkippen kann.

Gewichte, Gegenstände und Lasten müssen immer gleichmäßig und ausgewogen auf dem Zeitungsständer verteilt werden, da die Stabilität und damit auch die Sicherheit des Zeitungsständers durch einseitige oder ungleichmäßige Belastung der Platte beeinträchtigt werden kann.

Gegenstände, die das Glas zerkratzen oder anderweitig beschädigen könnten (wie zum Beispiel chemische Produkte, die Fluorwasserstoffsäure enthalten) sollten nicht auf der Platte abgestellt werden. Sollte dies jedoch unbedingt erforderlich sein, bitten wir Sie, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das Glas zu schützen.

Im Besonderen sollten Sie Gegenstände, die das Floatglas zerkratzen könnten, nur auf einer entsprechend starken Unterlage aus stoßdämpfendem Material (wie zum Beispiel Gummi, Kork, Kunststoff oder Leder) ablegen bzw. abstellen. Dinge, die das Floatglas beschädigen könnten (wie zum Beispiel Behälter mit chemischen Produkten, die Fluorwasserstoffsäure enthalten) sollten auf keinen Fall mit der Floatglasplatte in Kontakt kommen.

• Hinweise - unsachgemäßer Gebrauch und nützliche Tipps

Es folgt eine Reihe von unter sicherheitsrelevanten Aspekten wichtigen Hinweisen und Beispielen für unsachgemäßen, falschen oder nicht empfohlenen Gebrauch des Zeitungsständers VOGUE.

Aus verständlichen Gründen kann diese Auflistung lediglich einige Beispiele enthalten und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben; es obliegt dem Benutzer, im jeweiligen Fall zu entscheiden, ob er sich unter sicherheitsrelevantem Gesichtspunkt korrekt verhält oder nicht.

Stützen Sie sich nicht auf die Floatglasplatte des Zeitungsständers, setzen Sie sich nicht darauf, und steigen Sie auch nicht darauf. Die Floatglasplatte auch nicht als Schneidbrett benutzen.

Nicht mit einem Hammer oder scharfen, spitzen oder harten Gegenständen auf den Zeitungsständer klopfen.

Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel in Pulverform und keine Scheuermittel, damit das Glas nicht zerkratzt wird.

Den Zeitungsständer nicht als Basteltisch oder Werkbank zum Reparieren von mechanischen, elektrischen oder elektronischen Geräten benutzen.

Unter normalen Bedingungen darf der Zeitungsständer nicht stärker als 10° geneigt werden. Wird der Zeitungsständer stärker geneigt, könnte sie umkippen.

Keine zu kalten Gegenstände (kälter als -30°C) (z. B. direkt aus dem Gefrierfach geholte Tiefkühlprodukte) und keine zu heißen Gegenstände (heißer als +30°C) (z. B. noch heiße Backwaren) auf den Zeitungsständer legen, da das Floatglas durch den Temperaturunterschied beschädigt und geschwächt werden kann.

Den Zeitungsständer VOGUE nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie zum Beispiel Öfen, Heizkörpern, usw. aufstellen, da das Glas durch die Hitzeeinwirkung geschwächt werden kann.

Den Zeitungsständer nicht Temperaturen unter -10°C oder direkten Witterungseinflüssen aussetzen, da das Glas durch die Temperatur- bzw. Witterungseinwirkung geschwächt werden kann.

Der Zeitungsständer sollte nicht in der Nähe von Möbelstücken oder Gegenständen aufgestellt werden, die um- bzw. herunter- und auf den Zeitungsständer fallen könnten (z. B. Kleiderständer, Ziergegenstände, usw.).

• Umstellen

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie beim Umstellen des Zeitungsständers VOGUE die folgenden Hinweise beachten:

Benutzen Sie griffige Handschuhe, damit Ihnen das Floatglas nicht aus den Händen rutschen kann.

3 Pflege und Wartung

• Pflege

Beachten Sie bitte, dass nicht alle handelsüblichen Reinigungs- und Pflegeprodukte für Floatglas geeignet sind, und dieses sogar beschädigen können.

Wir empfehlen Ihnen daher, das Floatglas einfach nur mit einem feuchten Stoff- oder Ledertuch sauber zu halten, und ggf. etwas Flüssigseife zu verwenden.

Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel in Pulverform und keine Scheuermittel, damit das Glas nicht zerkratzt wird.

• Wartung

Damit Sie lange Freude an Ihrem Zeitungsständer haben, aber auch im Sinne Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie ihn sorgfältig behandeln, und gegebenenfalls sofort reparieren lassen.

Sollte der Zeitungsständer VOGUE oder auch nur ein Teil davon zerbrochen oder anderweitig beschädigt sein, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder dem Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben, in Verbindung, um die technischen und die formrelevanten Spezifikationen des Zeitungsständers oder des beschädigten Teils zu erhalten, und vergessen Sie nicht, dazu den Identifikationscode und das alphabetische Kennzeichen in dem auf dem geformten Element angebrachten, nicht entfernbarer Markenzeichen anzugeben.

4 Haftungsausschluss

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für auf unsachgemäßen Gebrauch des Zeitungsständers VOGUE und/oder Nichtbeachtung des Inhaltes dieses Produktdatenblattes zurückzuführende Personen- und/oder Sachschäden ab.

5 Produktdaten

Materialien

Gestell:

10 mm starkes, geformtes

Floatglas

Füßchen:

Rostfreier Stahl

Der Produkt ist aus 100% Recycling-glas.



Jede größere Belastung kann die Stabilität und/oder die Sicherheit des Produktes beeinträchtigen und/oder bewirken, dass das Glas bricht.



cultura del vetro

Fiam Italia S.p.A.

Via Ancona, 1/b - 61010 Tavullia (PU)

Tel.: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432

www.fiamitalia.it

